



Panou automatizare trifazat PRAMAC 63A

Description

Se monteaza numai la generatoarele trifazate Pramac prevazute cu panou automat de contrul (ACP).
Modul de control automat pentru doua surse de alimentare diferite (Automatic Mains Failure).
Comutare automata intre doua doua surse de alimentare diferite (Automatic Transfer Switch).
Este conceput pentru transferul sarcinii la generator, in momentul intreruperii alimentarii cu energie electirca de la retea