



Aspirator cu spalare Kärcher, 18V, tip SE3-18 COMPACT (livrat fara acumulatori)

Description

Puternicul aspirator cu spray-extractie va va impresiona prin curatarea in profunzime a fibrelor textile din interiorul vehiculului, libertatea maxima de miscare datorita bateriei de 18 V si a functiei de spalare pentru curatarea dispozitivului.

Curatare in profunzime a fibrelor textile cu libertate maxima de miscare: Aspiratorul tip spray-extractie SE 3-18 Compact, curata suprafetele textile in profunzime si fara reziduuri.

Datorita designului compact, aparatul nu este doar la indemana, ci poate fi utilizat si atunci cand nu exista o priza de curent in apropiere, datorita bateriei Kärcher de 18 V (nu este inclusa in pachetul de livrare).

Astfel, interiorul vehiculului poate fi curatat in doar 12 pana la 24 de minute. Indepartati astfel murdaria de pe scaunele auto, covorasele si portbagajul masinii, precum si de pe mobilierul de gradina si tapiterie intr-o clipa - la fel de puternic ca si cu aparatele noastre de curatat cu fir.

Furtunul de aspirare lung si flexibil, impreuna cu furtunul integrat pentru agentul de curatare, garanteaza, de asemenea, un confort si o flexibilitate deosebita, chiar si in locurile greu accesibile. Si dupa curatare, aparatul va va impresiona prin functia de auto-spalare igienica, care indeparteaza murdaria de pe aparat si furtun, prevenind astfel formarea de bacterii si mirosuri. In totalitate in conformitate cu motto-ul - vehicul curat, dispozitiv de curatare curat.

Tehnologie Kärcher dovedita, cu duze pentru tapiterie si duze pentru spatii inguste oferind rezultate optime de curatare

Curata in profunzime in fibrele suprafetelor textile. Curatare rapida si fara efort datorita metodei eficiente de curatare prin spray-extractie . Umiditate reziduala scazuta pentru uscarea rapida a suprafetelor textile.

Bateria Kärcher de 18 V interschimbabila (nu este inclusa in pachetul de livrare)

Libertate maxima de miscare datorita lucrului independent de alimentarea cu energie electrica.

Compatibil cu toate dispozitivele de pe platforma bateriei de 18 V Kärcher.

Functie de spalare igienica - Dupa curatare, dispozitivul este curatat cu ajutorul functiei de spalare. Aceasta indeparteaza orice murdarie reziduala si evita mirosurile neplacute cauzate de acumularea de bacterii. Permite depozitarea imediata a dispozitivului curat.

Curatare in profunzime in fibrele suprafetelor textile, cum ar fi scaunele auto, covorasele si portbagajul. Curatarea in profunzime a fibrelor suprafetelor textile, cum ar fi tapiteria scaunelor si a mobilierului de gradina

Curatarea in profunzime a fibrelor suprafetelor textile, cum ar fi tapiteria si husele din tesaturi

Curatarea punctuala a covoarelor si a mochetelor mici

ATENTIE: Se livreaza fara ncarcator si acumulator

Set livrare:

Furtun de aspirare: 1.9 m

Duza pulverizare / aspirare pentru tapiterie

Duza pentru spatii inguste si curatarea prin spray-extractie

Detergent: Solutie de curatat covoare RM 519, 100 ml

Compartiment de depozitare a pieselor mici

Sistem Comfort 2-in-1, cu furtun prelungitor integrat de pulverizare/absorbție

Fișă tehnică?: [Fisa Tehnica KARCHER SE 3-18 COMPACT](#)

FED TOOLS