



Panou automatizare monofazat PRAMAC

Description

Se monteaza numai la generatoarele Pramac cu pornire electrica (la cheie).

Acest produs permite controlul tuturor functiilor unui generator.

Comanda motorului si modulul de protectie pentru generatoare pe motorina sau pe benzina.

Sistem de masurare a principalelor valori electrice.

Modul de control automat pentru doua surse de alimentare diferite (Automatic Mains Failure).

Comutare automata intre doua surse de alimentare diferite (Automatic Transfer Switch).

Este conceput pentru monitorizarea sistemului monofazic in curent alternativ; permite utilizatorului sa transfere sarcina asupra generatorului atunci cand tensiunea de alimentare de la priza nu este corespunzatoare.