



Topor pentru despicat Fiskars X11

Description

Acopera nevoile generale de taiere
Pentru camping, drumetii, activitati outdoor si foarte practic pentru masina, barca, casa de vacanta.
Disponibil cu teaca din plastic pentru transport si depozitare usoara.