



Horn arzator Å? 200 mm

Description

Pentru o buna functionare a incalzitoarelor de aer cu ardere indirecta, se recomanda montarea pe evacuarea de gaze arse a acestora a cel putin un element (tubulatura) de evacuare gaze de 1m si a unui element de capat (horn).